

AC Master Remote Control



Artículo nº: 70405080

Control de encendido/apagado del inversor de onda senoidal AC Master equipado con un claro indicador de encendido/apagado que muestra cuándo está activo el inversor.

Además, el AC Master Remote Control permite encender o apagar automáticamente el inversor por medio de una entrada auxiliar (12/24 voltios), por ejemplo, al conectar la alimentación de CA a bordo o al arrancar un motor.

El AC Master Remote Control incluye un cable de 8 metros.

Especificaciones

Especificaciones generales

Gama de tensión de entrada puerto AUX (uso opcional)	10,5-31 V DC
Consumo en standby	< 40 mA
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C 32 a 104 °F
Dimensiones, alxan	57 x 73,5 mm 2,2 x 2,9 x 0,0 pulgadas