

Interfaz de Señales (SI) con sello y conector



Artículo n°: 80-911-0013-00

La Interfaz de Señales conecta el sistema CZone con sus dispositivos externos como sensores, alarmas e interruptores. La IS permite un funcionamiento inteligente y automatizado de los circuitos en función del estado de la entrada.

- Acepta entradas de interruptores de tipo tradicional utilizados para controlar las salidas
- Acepta entradas de interruptores para hacer saltar alarmas, como por ejemplo el interruptor de agua de flotación alta
- Acepta entradas de transmisores de tanque estándares en el mercado (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm)
- Acepta entradas de energía voltaica general o cargas resistivas. Puede emplearse para controlar salidas o para visualizar una posición física, por ejemplo para mostrar que una escotilla está parcialmente abierta
- Pilotos LED de estado para cada entrada
- Envía código estándar NMEA 2000
- Rango de entrada de carga resistiva: 0–1000 Ohm
- Rango de entrada de sensor de tensión: 0–34 V CC

Nota: Los niveles altos y bajos de alarma se puede configurar para todas las entradas.

Especificaciones

Especificaciones generales

Grado de protección
Dimensiones, alxanxpr

Impermeabilidad IPX5
100 x 156 x 42 mm
3,9 x 6,1 x 1,7 pulgadas