

Interfaz Mastervolt USB



Artículo nº: 77030100

La interfaz USB de Mastervolt permite leer y configurar sus productos Mastervolt en una configuración MasterBus o una red CZone desde su dispositivo Windows.

Para MasterBus, el software MasterAdjust necesario puede descargarse a continuación.

MasterAdjust le permite supervisar y configurar los datos del sistema en directo, dándole un control total sobre sus productos Mastervolt.

En el caso de los sistemas CZone, la herramienta de configuración necesaria puede descargarse [del portal CZone](#) del portal CZone.

Se necesita un cable de bajada de MasterBus CZone, que se puede encontrar en [la página de accesorios](#). la página de accesorios.

Especificaciones

Especificaciones generales

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentación MasterBus | sí (cuando el PC está encendido) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C 32 °F |
| Dimensiones, alxanxpr | 66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas |
| Peso | 0,08 kg 0,2 libras |
| Entregado con | conexión por cable USB, cable MasterBus, terminador MasterBus, manual de usuario |

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IP21 |
|---------------------|------|